


Lokki 500/ 700

Yki Nummi

INNOLUX

Asennusohje / Installation manual / Bruksanvisning
V.21A_EMÄ

1x



Suositeltu valonlähde / Recommended lightsource
/ Rekommenderade ljuskällan:


8 - 15W
LED
E27




HUOM: Käännä sähköt pois sähkökeskuksesta ennen asennusta.
NOTICE: Switch off the main electricity before installing.
OBS: Vänd av elektricitet från elcenter.

2 vuoden takuu aika / 2 year guarantee / 2 års garanti


INNOJOK OY, Sirrikuja 3 L, 00940 Helsinki Finland,
p.+358 9 4272 0637




1




2




3




4




5A




5B




6




7



8



9



10

